



PROTOCOLO PARA EL USO DEL TOMI 8

Este protocolo establece los pasos a seguir para el uso seguro y efectivo del equipo Tomi. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la integridad del usuario, la precisión de los resultados y la vida útil del equipo.

1. Encendido

- Verifique que el equipo tenga todos los cables respectivos como el de poder con su adaptador de corriente, el de video HDMI, 2 antenas de Wifi 2.4Ghz a 5.0Ghz y el lápiz táctil el cual viene con una tapa para el sensor.
- Antes de encender el Tomi debe conectar primero el cable de poder, las antenas y el cable HDMI
- Una vez encendido conecte el equipo por Wifi o por cable de ethernet para una mejor estabilidad de red.

2. Calibración

- Cuando el equipo este encendido, dirija el Tomi hacia la pantalla que está proyectando y presione el botón del equipo dos veces para que comience a calibrarla con la imagen proyectada.
- En pantalla verá que aparece un conteo desde 4 hasta 1, no mueva el equipo mientras este hace el proceso de calibración. En caso de no conectar, vuelva a oprimir el botón 2 veces y no mueva el equipo.
- Una vez calibrado el equipo este lo redirige a la interfaz que maneja
- En caso de que el equipo se descalibre con al lápiz, desconéctelo y vuélvalo a conectar, luego de esto vuelva a repetir los pasos de esta sección.

3. Interfaz Usuario

- Este equipo cuenta con un sistema Android el cual puede hacer beneficio de él descargando aplicaciones para interactuar en el aula de clase con los estudiantes.
- Ingrese a la aplicación de Aulas amigas del equipo e ingrese el usuario para hacer uso de los beneficios que trae el Tomi como crear clases interactivas en la plataforma para que los estudiantes puedan conectarse a través de su celular y puedan hacer uso efectivo del mismo.

4. Apagado

- Desconecte el cable de alimentación del equipo, luego desconecte el cable HDMI Y las antenas de recepción Wifi y junto al lápiz táctil con su respectiva tapa guárdelos en la caja con el equipo.